KROOS® Notice de montage

Garantie 2 ANS

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur thermostatique.
La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.
Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur de douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.
En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Attention : Le style du robinet peut varier



Contenu de votre produit :
- Mitigeur thermostatique
- Douchette
- Flexible
- Support douchette
- Raccords excentrés
- Rosaces



Enveloppez les filetages des raccords excentrés (A) avec du ruban téflon. Vissez les raccords en S dans les raccords femelles de l'alimentation en eau. Appliquez un joint silicone autour des raccords. Faites glisser les rosaces sur les raccords jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le mur.



Placez les joints d'étanchéité(D) sur les écrous de connecteur (E) du corps de robinet (F). Vissez et serrez les écrous de connecteur (E) sur les raccords en S (A).



Déterminez l'emplacement du support de la douchette à la hauteur souhaitée en tenant compte de la dimension du flexible de douche. Prévoyez la fixation d'une platine * (non fournie) sur laquelle vous visserez la tige filetée du support mural.
* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douchette. La platine doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.



Vissez le support douchette (H) sur la tige filetée (G) et serrez les vis de réglage (I) avec la clé Allen (J).



Connectez les extrémités du flexible de douche (L) dans lesquelles vous avez placé les joints d'étanchéité (K), au corps de la valve (F) et à la douchette (M). Placez la douchette (M) dans le support de douchette (H)
Testez l'installation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur thermostatique. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.
Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.

NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Ne pas jeter sur la voie publique

LE TRI FACILE