KROOS® Notice de montage

Garantie 2 ANS

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de douche encastré.
La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du mitigeur de douche encastré sont incluses.
Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur de douche encastré, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite.
Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.
En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Attention : Le style peut varier

Contenu de votre produit :
- Boitier d'encastrement
- Plaque décorative
- Poignée
- Vis
- Clé Allen
- Rosaces
- Support douchette
- Ruban téflon
- Barre de douche
- Supports de fixation
- Joints
- Flexible de douchette
- Douchette

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de douche encastré. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.
Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie.
Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur de douche encastré avec des méthodes douces et adaptées.

NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.



Découpez dans le mur le trou de l'emplacement du corps d'encastrement selon les dimensions du boitier. Prévoyez les saignées de votre corps encastré vers votre platine* (non fournie) de sortie (douchette) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau, type PER, cuivre... (non fournis). Placez le corps d'encastrement dans le mur puis fixez-le à l'aide du tournevis après avoir vérifié son horizontalité. Enroulez le filetage des tuyaux d'alimentation en eau de ruban téflon. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide au boîtier d'encastrement, puis connectez le tuyau de la douchette. Ouvrez l'alimentation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites puis fermez l'eau.
** Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.*



Une fois le revêtement mural posé, retirez le couvercle de protection. Si besoin, découpez au cutter l'excédent du boitier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur.



Appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement.



Faites glisser la plaque décorative sur le bouton du corps encastré jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.



Installez la poignée puis serrez la vis de fixation à l'aide de la clé Allen.

A l'aide de la clé Allen, desserrez les vis sur la barre de douche pour libérer les supports de fixation.

Ne pas jeter sur la voie publique

Présentez la barre de douche contre le mur pour mesurer l'écart entre les trous. Présentez ensuite les supports de fixation pour marquer au crayon les repères des trous. Percez les trous marqués.



Insérez les chevilles dans les trous percés. Placez les supports de fixation sur les chevilles puis vissez-les à l'aide du tournevis.

Glissez la barre de douche sur les supports de fixation puis serrez les vis à l'aide de la clé Allen.

www.kroos.pro Une question ? besoin d'aide ? Contactez votre revendeur



Appliquez du ruban téflon sur le filetage de la sortie d'eau de la douchette. Vissez la tige filetée à travers la platine sur la sortie d'alimentation en eau murale. Ajoutez un joint d'étanchéité aux deux extrémités du flexible puis vissez le flexible sur la sortie d'eau de la douchette et sur la douchette. Placez la douchette sur son support.

Ne pas jeter sur la voie publique